

Montageanleitung Grillblende für den MCC Smart

Hersteller :
MDC – Michael Papenburg
Eupener Straße 35
40549 Düsseldorf

Für den Einbau der Grillblende muss zuerst das Frontpanel abgebaut werden.

Die Grillblende ist sehr passgenau und daher sehr einfach einzubauen.

Hierzu benutzen Sie bitte, den beigefügten Kleber und die evt. Mitgelieferten Schrauben.

Dann biegen Sie die Blende entsprechend der Kontur des Frontpanels leicht vor und biegen bitte die vorgefertigten

Halter zur satinierten/polierten Seite nach vorne hin um.

Bestreichen Sie die umgebogenen kleinen Paddel (Halter) mit dem Kleber nach dem sie die Auflagefläche gut gereinigt haben

Bestreichen Sie die umgebogenen Paddel an der Unterseite mit besagtem Kleber, und führen Sie die Grillblende von der Innenseite der Frontpartie ein.

Die Grillblende für das Cabrio hat zusätzlich zwei Löcher in den Paddels, um diese mit dem PVC-Spoiler zu verschrauben.

MisterDotCom-Kopie