

**Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play
für Volvo 440 > Bj. 1988 - 1997
Ein Produkt von MDC**

Sie haben ein Modul erworben, dass in den abgesicherten Lampenstromkreis eingesetzt wird, sowie einen Stromadapter zur Stromversorgung des TFL-Moduls.

Sie brauchen keinerlei Kabel zu durchtrennen !

Bei Xenonscheinwerfer MUSS zusätzlich das 100% Kabel angeschlossen werden !!



Lesen Sie die Anleitung vor der Montage vollständig durch !



Anschluss:

Das Modul wird in den Fahrzeugseitigen Sicherungskasten eingesteckt und schaltet das Licht zuverlässig automatisch ein, nachdem die Lichtmaschine Strom erzeugt.

Nachdem der Motor abgeschaltet wird, wird das Licht ebenso zuverlässig wieder abgeschaltet.

Zusätzlich ist eine cominghome Funktion integriert, die das Licht ca. 25 Sekunden nachleuchten lässt.

Ebenso ist eine leavinghome / Auffindfunktion integriert, die die Scheinwerfer einschaltet, sofern das Fahrzeug mit der Fernbedienung geöffnet wurde.

Es werden 2-4 Sicherungen dem Sicherungskasten entnommen (je nach Modell) und in das Modul eingesetzt.

Anschließend werden die beiden Stromadapter in die Steckplätze der entnommenen Sicherungen eingesetzt.

Die Stromkreise sind nach wie vor über die originalen Sicherungen abgesichert.

<u>Kabelfarbe</u>	<u>Funktion</u>
Rot	: Spannungsversorgung Dauerplus Klemme 30
Gelb	: Anschluss an die Leuchte
Blau	: Schalteingang 1 leavinghome Funktion. Anschluss an eine Plusgesteuerte Leitung bei Betätigung der Fernbedienung z.B. Pluskabel einer Blinkleuchte oder an das Öffnungskabel der Türentriegelung.
Grün	: Schalteingang 2 (schaltet aus)
Braun	: Kabel für den Masseanschluss (Klemme 31) nur anschließen wenn eine Lampenleistung von 100% gewünscht wird. Bei Xenon muss diese Leitung ebenfalls angeschlossen werden.

Sie haben ein Modul erworben, dass in den abgesicherten Lampenstromkreis eingesetzt wird, sowie einen Stromadapter zur Stromversorgung des TFL-Moduls.

Sie brauchen keinerlei Kabel zu durchtrennen !

Bei Xenonscheinwerfer MUSS zusätzlich das braune Massekabel angeschlossen werden !!

Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play
für Volvo 440 > Bj. 1988 - 1997
Ein Produkt von MDC

Ziehen Sie die Sicherung
Nr.: 7 > 20A aus der
Fassung und setzen diese in
den Sicherungsadapter mit
dem **roten** Kabel

Ziehen Sie die Sicherung
Nr.: 14 > 7.5A aus der
Fassung und setzen diese in
den Sicherungsadapter mit
dem **gelben** Kabel



Setzen Sie den
Sicherungsadapter mit dem
roten Kabel in diesen
Sicherungsplatz, so dass die
Sicherung nach **links** zeigt

Setzen Sie den Sicherungsadapter
mit dem **gelben** Kabel in diesen
freigewordenen Sicherungsplatz,
so dass die Sicherung nach
rechts zeigt



Nach dem Einstecken leuchten die Abblendlichter sofort für ca. 30s!
Zum Schluss alle demontierten Abdeckungen wieder anbringen.