

Tagfahrlicht für smart for2 bis Baujahr 3/2003

Ein Produkt von MDC

Einbau/Bedienungsanleitung

Lesen die Anleitung vor der Montage vollständig durch !



**Sie haben ein Modul erworben, dass in den abgesicherten Lampenstromkreis eingesetzt wird, sowie einen Stromadapter zur Stromversorgung des TFL-Moduls.
Sie brauchen keinerlei Kabel zu durchtrennen !**

Bei Xenonscheinwerfer MUSS zusätzlich die optional erhältliche Zusatzendstufe mit dem braunen Massekabel angeschlossen werden !!

Aufbau:

Modulplatine mit 2 Sicherungsadaptern
zum Einbau als automatische Tagfahrlichtschaltung.

Anschluss:

Das Modul wird in den fahrzeugseitigen Sicherungskasten eingesteckt.
Dabei werden 2 Sicherungen dem Sicherungskasten entnommen und in das Modul eingesetzt.
Anschließend werden die beiden Sicherungsadapter in die Steckplätze der entnommenen Sicherungen eingesetzt. Lediglich, wenn die Lampen mit 100% arbeiten sollen oder aber Xenonlampen vorhanden sind MUSS zusätzlich die optional erhältliche Zusatzendstufe mit dem braunen Massekabel angeschlossen werden.

Die Stromkreise sind nach wie vor über die originalen Sicherungen abgesichert.

Vergleichen Sie bitte vor Bestellung ob der Sicherungskasten mit Ihrem identisch ist.

Sollte dies nicht der Fall sein rufen Sie uns bitte an :

0211 56 94 96 31

Tagfahrlicht für smart for2 bis Baujahr 3/2003

Ein Produkt von MDC

Einbau/Bedienungsanleitung



Die Sicherung 7.5A Nr. 5
aus herausziehen und in
das Tagfahrlichtmodul
einsetzen

Diese 30A Sicherung
herausziehen und in den
Sicherungsadapter des
Modules einsetzen

Nun die Sicherungsadapter wie im
Bild dargestellt in den
Sicherungskasten einsetzen