



Einbauanleitung Sicherungsadapter für smart Coupé oder Cabrio

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Sicherung-Adapters. Damit ist die Bedienung der beiden Fensterheber auch ohne Zündung möglich. Der Adapter wird in den Sicherungskasten eingesteckt.

Einbau für Fahrzeuge ab 3/2003

Der Sicherungskasten befindet sich auf der Fahrerseite im Fußraum. Die Abdeckung einfach herunterklappen. Jetzt wird die Sicherung Nr. 4 (30A) herausgezogen. An diese Stelle wird nun der Sicherungsdummy mit der Bezeichnung „OBEN“ entsprechend der Bezeichnung fest eingesteckt.

Die herausgezogene Sicherung wird in den blauen Sicherungshalter des Adapters gesteckt. Das andere Ende des Adapters (Kabelschuh) wird nun in die Stromleiste fest eingesteckt.

