

Starterknopf für smart for2/Roadster

Ein Produkt von MDC

Normalbetrieb:

Motor starten

1. Das Fahrzeug normal mit der Fernbedienung aufschließen.
2. Den Startknopf länger als 1,5 Sekunden drücken bis der Motor anspringt
3. Fahrzeug Bestimmungsgemäß benutzen

Motor ausschalten:

1. Knopf länger als 0.5 Sekunden drücken (Leuchtdiode blinkt grün)
2. Fahrzeug verlassen und mit der Fernbedienung verschließen

Servicebetrieb:

Nur Zündung z.B. für Servicearbeiten in der Werkstatt (alte Schlüsselstellung 1)

1. Startknopf kurz drücken > Zündung an (Leuchtdiode rot)
2. Startknopf länger als 0,5 Sekunden drücken > Zündung aus (Leuchtdiode blinkt grün)

Startschutz: (Nur bei Auslieferung bis zum 01.11.2007)

Einschalten :

Den Knopf bei ausschalten des Motors länger als 15 Sekunden drücken
(Leuchtdiode blinkt rot)

Ausschalten:

Den Knopf bei Motorstart länger als 20 Sekunden drücken.
(der Motor springt dann sofort automatisch an)

Zustandsanzeige der Leuchtdiode:

Blinkt grün : Bereitschaft, Zündung aus

Leuchtet grün : Zündung an, Motor läuft

Leuchtet rot : Nur Zündung an

Blinkt rot : Startschutz an