
Finbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play für Renault Espace Phase II ab Bj. 2006 Fin Produkt von MDC

Sie haben ein Modul erworben, dass in den abgesicherten Lampenstromkreis eingesetzt wird, sowie einen Stromadapter zur Stromversorgung des TFL-Moduls.

Sie brauchen keinerlei Kabel zu durchtrennen!

Bei Xenonscheinwerfer MUSS zusätzlich das braune 100% Kabel angeschlossen werden!!



Lesen die Anleitung vor der Montage vollständig durch!



Aufbau:

Modulplatine mit 3 Sicherungsadaptern sowie einem Masseanschluss (wird nur bei Xenonscheinwerfern bzw. 100% Lampenleistung benötigt) zum Einbau als automatische Tagfahrlichtschaltung.

Anschluss:

Das Modul wird in den fahrzeugseitigen Sicherungskasten eingesteckt.


Dabei werden 3 Sicherungen dem Sicherungskasten entnommen und in das Modul eingesetzt.

Anschließend werden die beiden Sicherungsadapter in die Steckplätze der entnommenen Sicherungen eingesetzt. Lediglich, wenn die Lampen mit 100% arbeiten sollen oder aber Xenonlampen vorhanden sind MUSS zusätzlich das Massekabel angeschlossen werden.

Die Stromkreise sind nach wie vor über die originalen Sicherungen abgesichert.

Vergleichen Sie bitte vor Bestellung ob der Sicherungskasten mit Ihrem identisch ist.
Sollte dies nicht der Fall sein rufen Sie uns bitte an:
0211 56 94 96 31

Finbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play für Renault Espace Phase II ab Bj. 2006 Fin Produkt von MDC



Ziehen Sie die Sicherung Nr. 18 und stecken Sie sie in den Halter mit dem roten Kabel. Anschliessend stecken Sie den Halter so ein, dass die Sicherung nach links zeigt.

Ziehen Sie die Sicherung Nr. 17 und stecken Sie sie in den Halter mit einem von den gelben Kabeln. Anschliessend stecken Sie den Halter so ein, dass die Sicherung nach rechts zeigt.

Ziehen Sie die Sicherung Nr. 2 und stecken Sie sie in den Halter mit einem von den gelben Kabeln. Anschliessend stecken Sie den Halter so ein, dass die Sicherung nach links zeigt.

Nach dem Einstecken leuchten die Abblendlichter sofort für ca. 30s!